

# Pekumas Plastpollare

Vår lättmonterade klassiker



  
**Pekuma**

Sture Steens väg 2, SE-341 55 Vittaryd  
Tel. +46(0)370-472 00 · info@pekuma.se · www.pekuma.se

## Om Pekumas Plastpollare

- Våra plastpollare tillverkas i svart eller vitt.
- De används främst för att markera avsmalningar eller andra hinder i vägområdet.
- Kan förses med tecken för synskadade. Se mer info nedan.
- Monteras i standardfundament på ett par minuter.
- Levereras komplett med reflexer enligt önskemål.
- Kan monteras på våra vikbara Springy fästen för att tåla lättare påkörningar.
- Plasten är maximalt skyddad mot värme och solljus, vilket gör den lämplig för materialåtervinning.

## Tecken för synskadade

Tillsammans med Hässleholms kommun och SRF i Hässleholm har vi tagit fram tecken för synskadade som kan placeras på våra pollare. Med hjälp av dessa kan man som synskadad få reda på:

- Om man passerar en gångpassage eller ett övergångsställe.
- Riktningen på övergångsstället eller gångpassagen.
- Vilken sida om pollaren man skall gå på.
- Hur många körfält man skall passera.
- Om det finns en refug i mitten av vägen.

Vi använder oss av tre olika symboler samt en skylt.

**Pil:** Monteras på sidan av kulan och visar vilken riktning övergångsstället/gångpassagen har samt på vilken sida om pollaren man skall gå. Pilen sätts alltid på samma sida av pollaren som övergångsstället. Riktningspilen är ett komplement till obevakade övergångsställen. Och får ej ses som en ersättare till bevakade övergångsställen.

**Körfälts- samt refug symbol:** Sätts på "trottoarsidan" av pollaren och i den ordning som de passeras när man går över vägen.

**Skylt med braille samt relief:** Med information om du befinner dig vid ett övergångsställe eller vid en gångpassage.

Symbolerna tillverkas i 2mm rostfritt stål vilket gör tecknen så pass taktila att de även kan kännas med handskar på. Vita tecken monteras på svart pollare och svarta tecken på vit pollare för maximal kontrast.

Synskadade kan även hjälpas av att man sätter fyra pollare vid övergångsstället, eftersom de vita pollarna i kontrast mot den mörka asfalten utgör en "portal" som synskadade med synrester kan följa.

Vi hoppas att vi på detta sätt kan bidra till att underlätta för synskadade i samhället.



## Enkel montering

Pollaren monteras på ett standard 60mm stolprör.

1. Plocka bort skruvar, styrning och styrhatt.
2. Montera röret i rätt höjd. Kapa vid behov.
3. Trä på styrningen på röret.
4. Trä på styrhatten. Hammare kan behövas.
5. Montera pollaren.
6. Montera skruvarna så att pollaren står lodrät

## Tänk på att

- Om pollaren skall monteras i en hårdgjord yta kan ett galvat rörfundament användas.
- Om pollaren skall monteras i exempelvis jord eller gräs, bör ett betongfundament användas.
- Pollaren kan monteras med genomgående stolprör. I detta fall används ej styrhatten.
- Pollaren kan monteras på vårt vikbara fäste Springy, den återgår då till sitt ursprungliga läge vid en eventuell påkörning. Smart va!

